# **Smart TV Remote**

かんたん




## 「Smart TV Remote」を 起動してみよう





画面を上から 下になぞって ロックを解除し ます。



画面右上の「〓〓〓」を押します。



アプリー覧の中にあるこのアイコンを押すとSmart TV Remoteが起動します。

## 放送中番組や録画番組を見よう

#### 番組表





ホーム画面で「録画一覧」を押します。番組名を押す

と、「再生先切替」で設定されている機器で再生がは

- ●ホーム画面で「現在放送中」または「番組表」を押します。
- ②「現在放送中」画面では番組名を押すと、「番組表」画面では番組欄を押し、番組詳細で「見る」を押すと、「再生先切替」で設定されている機器で再生されます。

#### 再生先を変更するには



画面上部の「再生先切替」を押し、 視聴したい機器名を押します。

# **第ミラーリングしよう**

#### ミラーリングする

ミラーリングとは、タブレットの画面をテレビの大画面 に表示する機能です。

◆Androidホーム画面で、ミラーリングアプリ 「Smart TV Cast Lite」アイコンを押す

お買い上げ直後でアプリがインストールされていない場合は、アイコンを押すことによってダウンロードページに遷移します。[無料]を押してダウンロード、インストールして再度アイコンを押してください。

②ミラーリングする機能を選択する

機能を選択するとミラーリングが開始されます。ミラーリングを停止するには、タブレットの戻るキーを押す、またはアプリを終了させてください。

#### キャストする

キャストとは、タブレットで再生しているインターネット動画などを、Smart TV Boxでの再生に切り替える機能です。

- 「Smart TV Cast Lite」 アイコンを押す
- ②キャストする機能を選択する

機能を選択するとキャストの開始手順が表示されます。タブレットでコンテンツを選択 し、キャストの開始手順に沿って操作してください。キャスト中は、タブレット側でコンテンツの再生操作が行えます。

- ※ミラーリングではタブレットの音声は転送されません。
- ※タブレット画面の最上部と最下部が切れて表示されます。
- ※メノレット回風の最上品と取下品が切れて扱いされます。 ※「Smart TV Cast Lite」は、沖電気工業株式会社の「eえいぞう」技術を搭載しています。

## 録画予約しよう

#### 番組表からの予約

- ●番組表アイコン「□」を押す
  番組表が表示されます。
- **②予約したい番組を選択する** 番組詳細が表示されます。
- ❸録画予約を選択する
- ・予約登録に時間がかかる場合があります

#### 検索結果からの予約

- **●**ホーム画面の検索窓 (映像まとめて検索) を押す
- **②キーワードを入力する** マイクボタンを押すことで音声入力もできます。
- ③「放送」タブから予約したい番組を選択する
  ⑦アイコンを押すと、番組詳細が表示されます。
- ₲録画予約を選択する
- ・予約登録に時間がかかる場合があります

## ダビングしてみよう

じまります。

#### ダビングする

- ●録画ー覧アイコン**国本**を押して、「はい」を押すサーバーを起動し、録画ー覧に遷移します。
- ②録画一覧画面にてダビングしたい番組名の横の(i)を押す

録画番組詳細に遷移します。

●録画番組詳細画面にて、ダビングアイコン を押して、「はい」を押す

Smart TV Boxからのアクセスを許可します。

母保存先を選択後、「はい」を押す

保存先として、本体メモリまたはSDカードを選択します。 その後ダビングが開始されます。

#### ダビングした番組を再生する

- ●録画一覧アイコンを押す
- 2 画面左に表示されている録画機種名を押す
- ❸「このタブレット」を選択し、「デジタル録画番組」から番組を選びます
- ※ダビング完了直後はホーム画面下の「ダビング完了しました」表示部分の「録画 一覧 >」を押すことで、すぐに「デジタル録画番組」に遷移できます。

## 操作できない時は

#### 予約や録画一覧の表示に失敗する

Smart TV Boxの画面はホーム画面ですか?

Smart TV Boxの画面がTV (テレビ)エリア (ホーム画面の右)では予約一覧、録画一覧が取得できません。 Smart TV Boxをホーム画面に移動してください。

#### テレビの音量が変わらない

Smart TV Remoteではテレビの音量調節ができません。

#### 放送中番組を選局しても画面が映らない

契約されていないチャンネルは視聴 出来ません。

契約されているのに視聴できない場合はSmart TV Box本体の「チャンネル設定」を実施してみてください。詳しくはSmart TV Box 取扱説明書P.85「設置設定」を参照してください。

## よくあるご質問

#### デモモードで起動してしまう

Smart TV Boxと接続できていません。 設定ガイドにあるWi-Fi設定、Smart TV Box側の設 定を確認してください。

#### Smart TV Remoteを起動すると テレビの電源が入ってしまう

HDMI連携機能に対応したテレビをHDMI経由で Smart TV Boxと接続すると、Smart TV Remote からのSmart TV Box起動に連動してテレビの電源 がONになります。

この設定を解除したい場合は、「その他→設定→ConnectPlay 機器設定→電源ON連動」を「OFF」にしてください。

#### 番組や録画番組が視聴できない/途切れる

番組を視聴するにはSmart TV BoxとWi-Fi接続されている必要があります。Wi-Fi電波が弱い環境では安定した接続ができないため視聴ができない場合があります。

Smart TV Box本体の通信周波数帯を変更することで電波状況が改善する可能性があります。詳しくはSmart TV Box取扱説明書P.82「ネットワーク機器との接続」を参照してください。

# **Smart TV Remote**

かんたん 設定ガイド

#### タブレット端末を初期化してしまった!

→ **1** 2 3 4 の順序で設定してください

#### Smart TV Remote アプリを削除してしまった!

→ **3 4** の順序で設定してください



#### **Smart TV Remoteのダウンロード方法**

1~2の何れかの方法でダウンロードします 1.ブラウザからダウンロードする ブラウザに下記URLを入力、または 右のQRコードを読み取ってください。

http://www.smart-tv-product.jp/shortcut/s mart-tv-remote/



#### 2.Smart TV Boxの画面からダウンロードする

#### Smart TV Boxで操作します

◆Smart TV Boxの電源を入れる しばらくするとホーム画面が表示されます。



- ❷【メニュー】を押す
- ③ ◆ ▶ でメニューの「設定/料金」を選び 【決定】を押す
- **④▲▼◀▶で「操作設定」を選び【決定】**を押す
- ⑤▲▼で「Smart TV Remoteの ConnectPlay連携設定」を選び【決 定】を押す

※お客様にてダウンロードしてご準備いただきます。

# 🚺 Wi-Fi を設定する

#### タブレット端末をSmart TV BoxのWi-Fiアクセスポイントに接続する

#### Smart TV Boxで操作します

- ●ホーム画面でメニューを押す
- ② ◆ ▶ でメニューの 「設定/料金」を選び 「決定」を押す
- ●▲▼◀▶で「本体設定」を選び、「決定」を押す
- 本体設定メニュー画面が表示されます。
- ④▲▼で「ネットワーク」を選び、「決定」を押す 「ネットワーク」画面が表示されます。設定が有効でない 項目は、灰色表示になります。
- ⑤▲▼で [Wi-Fiアクセスポイント] を選び、「決定」を押す
- ⑥▲▼で「SSID3」を選び、「決定」を押す 「ESSID」に表示されている文字列がSSID(ネットワーク名)です。タブレット端末をこのSSIDと同じネットワークに接続してください。
- ※2.4GHz帯を利用する場合はSSID1を選択してください。

## **⑦**▲▼で「パスフレーズ」を選び、「決定」 を押す

表示したパスフレーズをタブレット端末で入力してください。

- ●タブレット端末側のネットワーク関連設定は、タブレット端末のホーム画面からアプリー覧を開いて「設定→無線とネットワーク→Wi-Fi」で確認できます。 Smart TV Boxで確認したSSIDを選択してパスフレーズを入力し、接続してください。(タブレット端末によりメニュー名等が異なる場合がありますのでタブレット端末の取扱説明書をご確認ください)
- 注)Smart TV Boxを子機(クライアント)として利用し、別のWi-Fiアクセスポイントをご利用される場合は、Smart TV Boxとタブレット端末を同じWi-Fiアクセスポイントに接続してください。(ご契約のケーブルテレビ局によってできない場合があります)

# 4 Smart TV Box 側の設定

#### Smart TV Boxを設定する

#### Smart TV Boxで操作します

- ●Smart TV Boxのホーム 画面で【メニュー】を押す
- ② ◀ ▶ でメニューの「設定/ 料金」を選び(決定)を押す



#### ③▲▼◀▶で「操作設定」を 選び【決定】を押す

「操作設定」メニュー画面が表示されます。

# ◆▲▼で「Connect Playの ON/OFF」を選び【決定】 を押す

Connect Play機能の「ON」「OFF」を切り替えます。連携するためには「ON」に設定してください。

- **⑤**▲▼で「ON」を選び【決定】 を押す
- **⑥**▼◀▶で「OK」を選び【決定】を押す

# 2 au ID を設定する

#### au ID、パスワードを忘れた場合の確認方法

Smart TV Box本体にてau IDを確認する ことができます。

#### Smart TV Boxで操作します

- ホーム画面で【メニュー】を押す
- ② ◀ ▶ でメニューの「設定/ 料金」から「ID 設定」を 選ぶ



現在登録されているau IDが一覧表示されます。パスワードを忘れた場合にはau ID設定 画面左上のタブを「ご利用中のau ID設定変更」にし、「パスワードを忘れてしまった方はこ ちら」を選択します。

#### タブレット端末のau IDの登録方法

Smart TV Boxご契約時に新規に払い出されたau IDを使用する場合

- **●**タブレット端末のホーム画面からアプリー覧を表示してください。
- ②「設定」をタップして、起動してください。
- ③「アカウント→アカウント追加」をタップしてください。
- ◆表示された項目からau IDをタップしてください。

au Marketアプリの起動時にバージョンアップが行われる場合があります。表示画面に従い バージョンアップを行い、再度❶の手順から行ってください。

- ⑤ [au IDを設定]をタップしてください。
- **③**au ID通知はがきに記載されているau ID又はケーブル事業者 よりご案内のあるau IDとパスワードを入力してください。
- ●「決定」をタップして登録を完了させてください。
- au IDを変更したい場合も同様の手順で変更ができます。

#### ■au ID/パスワード メモ欄

au ID	
パスワード	

※パスワードの下4ケタは、ご契約時に決めていただいた4ケタの暗証番号です。

# pass

### auスマートパス

auスマートパスは、月額372円(税抜)で、アプリ取り放題、会員特典など、タブレットを安心・快適にご利用いただけるサービスです。また、auスマートパスのトップ画面は、最新のニュースや天気予報などの生活に役立つ情報などを24時間お届けします。

#### 【ご利用方法】

タブレット端末のアプリー覧にある「auスマートパス」を押して(タップして)ご利用ください。

ご利用方法などの詳細は、auスマートバスTOP ページ右側にある縦二本線のサイドメニュー[ | | ] から→【設定】→【ヘルプ】と操作し、ご参照ください。

#### 取扱説明書はホームページに掲載しています

下記アドレスからダウンロードしてください。

http://cableplus.jp/smart-tv-box/guide/

※"Wi-Fi"、"Wi-Fi Protected Setup"、"WPA"、"WPA2"は"Wi-Fi Alliance"の商標または登録商標です。なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でもこれを十分尊重いたします。